# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Millésime 1993

	N'
Plaque porte-relais avec porte-fusible  Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	N'
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels spécifiques du type de véhicule, voir «Manuel du Service Technique».	
Autodécharge de la batterie	- <i>-</i> 1
Le démarreur ne tourne pas	
◆ Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur	3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle – la batterie ne charge pas pendant la marche	
Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	
Le témoin de l'alternateur πe s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	
Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	
Réglage du site des phares: contrôle	
Lève-glace: contrôle	
Verrouillage central: contrôle	
Dispositif d'alarme antivol (DWA): contrôle     Indicateur multifonction (MFA): contrôle	
Transmetteur de tachymètre: contrôle  Transmetteur de tachymètre: contrôle	
Système antiblocage (ABS): contrôle sans et avec blocage électronique de différentiel (EDS)	10/12
voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ► Chāssis-suspension	
The state of the s	
Schémas de parcours du courant	ä
Schemas de parcours de courant	°/partie
<ul> <li>Corrado (moteur à injection 1,8 l, compresseur G, Digifant/118 kW)</li> <li>Lettres-repères de moteur PG, à partir d'août 1992</li> </ul>	48/-
	47/1
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur Soufflante d'air frais - Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991	
	47/2
<ul> <li>Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991</li> </ul>	<b>47</b> /2 <b>3</b> 5/–
<ul> <li>Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partiff@août 1991</li></ul>	<b>47</b> /2 <b>3</b> 5/–
<ul> <li>Allumage, appareit de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li></ul>	48/2
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> </ul>	48/2 48/3
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> </ul>	48/2 48/3
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement;</li> </ul>	48/2 48/3 48/4
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction,</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avcc retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de piveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs.</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs.</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant.</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre.</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages.</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables.</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recut</li> <li>Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19 47/20
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19 47/20 47/21

Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

# Millésime 1993

	N'
Plaque porte-relais avec porte-fusible  Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	N'
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels spécifiques du type de véhicule, voir «Manuel du Service Technique».	
Autodécharge de la batterie	- <i>-</i> 1
Le démarreur ne tourne pas	
◆ Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur	3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle – la batterie ne charge pas pendant la marche	
Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	
Le témoin de l'alternateur πe s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	
Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	
Réglage du site des phares: contrôle	
Lève-glace: contrôle	
Verrouillage central: contrôle	
Dispositif d'alarme antivol (DWA): contrôle     Indicateur multifonction (MFA): contrôle	
Transmetteur de tachymètre: contrôle	
Système antiblocage (ABS): contrôle sans et avec blocage électronique de différentiel (EDS)	10/12
voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ► Chāssis-suspension	
The state of the s	
Schémas de parcours du courant	ä
Schemas de parcours de courant	°/partie
<ul> <li>Corrado (moteur à injection 1,8 l, compresseur G, Digifant/118 kW)</li> <li>Lettres-repères de moteur PG, à partir d'août 1992</li> </ul>	48/-
	47/1
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur Soufflante d'air frais - Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991	
	47/2
<ul> <li>Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991</li> </ul>	<b>47</b> /2 <b>3</b> 5/–
<ul> <li>Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partiff@août 1991</li></ul>	<b>47</b> /2 <b>3</b> 5/–
<ul> <li>Allumage, appareit de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li></ul>	48/2
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> </ul>	48/2 48/3
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> </ul>	48/2 48/3
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement;</li> </ul>	48/2 48/3 48/4
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction,</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avcc retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de piveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs.</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs.</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant.</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre.</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages.</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables.</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recut</li> <li>Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19 47/20
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19 47/20 47/21

Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

# Millésime 1993

	N'
Plaque porte-relais avec porte-fusible  Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	N'
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels spécifiques du type de véhicule, voir «Manuel du Service Technique».	
Autodécharge de la batterie	- <i>-</i> 1
Le démarreur ne tourne pas	
◆ Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur	3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle – la batterie ne charge pas pendant la marche	
Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	
Le témoin de l'alternateur πe s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	
Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	
Réglage du site des phares: contrôle	
Lève-glace: contrôle	
Verrouillage central: contrôle	
Dispositif d'alarme antivol (DWA): contrôle     Indicateur multifonction (MFA): contrôle	
Transmetteur de tachymètre: contrôle	
Système antiblocage (ABS): contrôle sans et avec blocage électronique de différentiel (EDS)	10/12
voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ► Chāssis-suspension	
The state of the s	
Schémas de parcours du courant	
Schemas de parcours de courant	°/partie
<ul> <li>Corrado (moteur à injection 1,8 l, compresseur G, Digifant/118 kW)</li> <li>Lettres-repères de moteur PG, à partir d'août 1992</li> </ul>	48/-
	47/1
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur Soufflante d'air frais - Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991	
	47/2
<ul> <li>Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991</li> </ul>	<b>47</b> /2 <b>3</b> 5/–
<ul> <li>Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partiff@août 1991</li></ul>	<b>47</b> /2 <b>3</b> 5/–
<ul> <li>Allumage, appareit de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li></ul>	48/2
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> </ul>	48/2 48/3
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> </ul>	48/2 48/3
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement;</li> </ul>	48/2 48/3 48/4
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction,</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avcc retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de piveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs.</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde fambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recut</li> <li>Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19 47/20
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19 47/20 47/21

Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

# Millésime 1993

	N'
Plaque porte-relais avec porte-fusible  Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	N'
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels spécifiques du type de véhicule, voir «Manuel du Service Technique».	
Autodécharge de la batterie	- <i>-</i> 1
Le démarreur ne tourne pas	
◆ Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur	3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle – la batterie ne charge pas pendant la marche	
Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	
Le témoin de l'alternateur πe s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	
Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	
Réglage du site des phares: contrôle	
Lève-glace: contrôle	
Verrouillage central: contrôle	
Dispositif d'alarme antivol (DWA): contrôle     Indicateur multifonction (MFA): contrôle	
Transmetteur de tachymètre: contrôle	
Système antiblocage (ABS): contrôle sans et avec blocage électronique de différentiel (EDS)	10/12
voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ► Chāssis-suspension	
The state of the s	
Schémas de parcours du courant	
Schemas de parcours de courant	°/partie
<ul> <li>Corrado (moteur à injection 1,8 l, compresseur G, Digifant/118 kW)</li> <li>Lettres-repères de moteur PG, à partir d'août 1992</li> </ul>	48/-
	47/1
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur Soufflante d'air frais - Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991	
	47/2
<ul> <li>Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991</li> </ul>	<b>47</b> /2 <b>3</b> 5/–
<ul> <li>Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partiff@août 1991</li></ul>	<b>47</b> /2 <b>3</b> 5/–
<ul> <li>Allumage, appareit de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li></ul>	48/2
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> </ul>	48/2 48/3
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> </ul>	48/2 48/3
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement;</li> </ul>	48/2 48/3 48/4
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction,</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avcc retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de piveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs.</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde fambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recut</li> <li>Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19 47/20
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19 47/20 47/21

Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

# Millésime 1993

	N'
Plaque porte-relais avec porte-fusible  Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	N'
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels spécifiques du type de véhicule, voir «Manuel du Service Technique».	
Autodécharge de la batterie	- <i>-</i> 1
Le démarreur ne tourne pas	
◆ Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur	3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle – la batterie ne charge pas pendant la marche	
Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	
Le témoin de l'alternateur πe s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	
Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	
Réglage du site des phares: contrôle	
Lève-glace: contrôle	
Verrouillage central: contrôle	
Dispositif d'alarme antivol (DWA): contrôle     Indicateur multifonction (MFA): contrôle	
Transmetteur de tachymètre: contrôle	
Système antiblocage (ABS): contrôle sans et avec blocage électronique de différentiel (EDS)	10/12
voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ► Chāssis-suspension	
The state of the s	
Schémas de parcours du courant	
Schemas de parcours de courant	°/partie
<ul> <li>Corrado (moteur à injection 1,8 l, compresseur G, Digifant/118 kW)</li> <li>Lettres-repères de moteur PG, à partir d'août 1992</li> </ul>	48/-
	47/1
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur Soufflante d'air frais - Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991	
	47/2
<ul> <li>Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991</li> </ul>	<b>47</b> /2 <b>3</b> 5/–
<ul> <li>Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partiff@août 1991</li></ul>	<b>47</b> /2 <b>3</b> 5/–
<ul> <li>Allumage, appareit de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li></ul>	48/2
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> </ul>	48/2 48/3
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> </ul>	48/2 48/3
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement;</li> </ul>	48/2 48/3 48/4
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction,</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avcc retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de piveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs.</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde fambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recut</li> <li>Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19 47/20
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19 47/20 47/21

Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

# Millésime 1993

	N'
Plaque porte-relais avec porte-fusible  Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	N'
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels spécifiques du type de véhicule, voir «Manuel du Service Technique».	
Autodécharge de la batterie	- <i>-</i> 1
Le démarreur ne tourne pas	
◆ Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur	3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle – la batterie ne charge pas pendant la marche	
Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	
Le témoin de l'alternateur πe s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	
Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	
Réglage du site des phares: contrôle	
Lève-glace: contrôle	
Verrouillage central: contrôle	
Dispositif d'alarme antivol (DWA): contrôle     Indicateur multifonction (MFA): contrôle	
Transmetteur de tachymètre: contrôle	
Système antiblocage (ABS): contrôle sans et avec blocage électronique de différentiel (EDS)	10/12
voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ► Chāssis-suspension	
The state of the s	
Schémas de parcours du courant	
Schemas de parcours de courant	°/partie
<ul> <li>Corrado (moteur à injection 1,8 l, compresseur G, Digifant/118 kW)</li> <li>Lettres-repères de moteur PG, à partir d'août 1992</li> </ul>	48/-
	47/1
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur Soufflante d'air frais - Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991	
	47/2
<ul> <li>Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991</li> </ul>	<b>47</b> /2 <b>3</b> 5/–
<ul> <li>Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partiff@août 1991</li></ul>	<b>47</b> /2 <b>3</b> 5/–
<ul> <li>Allumage, appareit de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li></ul>	48/2
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambéa, injecteurs</li> </ul>	48/2 48/3
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> </ul>	48/2 48/3
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement;</li> </ul>	48/2 48/3 48/4
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction,</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avcc retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de piveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs.</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17
<ul> <li>Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde fambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes</li> <li>Réglage du becquet AR</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recut</li> <li>Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19 47/20
<ul> <li>Allumage, appareîl de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission</li> <li>Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde tambda, injecteurs</li> <li>Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur</li> <li>Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant</li> <li>Porte-instruments, compte-tours, indicateúr multifonction</li> <li>Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur</li> <li>Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre</li> <li>Plafonnier avec retardateur et fampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages</li> <li>Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.</li> <li>Réglage du becquet AR.</li> <li>Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position</li> <li>Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement</li> <li>Clignotants, feux stop, feux AR</li> <li>Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables</li> <li>Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul</li> </ul>	48/2 48/3 48/4 47/8 47/9 47/10 47/11 47/12 47/13 47/14 47/15 47/16 47/17 47/18 47/19 47/20 47/21

Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	. 1
Le démarreur ne tourne pas	. 2
Le démarreur tourne trop lentement et η'entraîne pas le moteur	. 3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	. 4
Le témoin de l'atternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	. 5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	. 6
<ul> <li>Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A</li> </ul>	
Indicateur de niveau de carburant: contrôle	. 8
Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	. 9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	. 10
Transmetteur de Hali: contrôle	.10/20
Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	. 11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	. 13
Verrouillage central: contrôle	
<ul> <li>Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension</li> </ul>	า

362/-/2

# Information Technique Corrado

No. 39

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique

et Emplacements de montage

Millésime 1989 >

Edition: 06.95

Veuillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet Nº 75,
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

#### SOMMAIRE



### Millésime 1989

Emplacements de montage	No
Plaque porte-relais avec porte-fusible  Appareils de commande et relais	
Guides de dépannage	No
Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".	
Autodécharge de la batterie	1
Le démarreur ne tourne pas	2
● Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur	3
Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	4
Le témoin de l'aiternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	5
Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	6
Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A	7
● Indicateur de niveau de carburant: contrôle	8
■ Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	9
Indicateur multifonction (MFA): contrôle	10
Transmetteur de Hali: contrôle	10/20
● Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	11
Réglage du site des phares: contrôle	12
Lève-glace: contrôle	13
Verrouiflage central: contrôle	14
■ Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Châssis-suspension	

362/-/2

Suite page suivante

imprimé en Allemagne